



INSTALLATION GUIDE

TLED-450R



CAUTION!!

These instructions are provided as a general guideline only. Additional mounting, wiring and/or weather seals may be required and are the responsibility of the installer. The manufacturer assumes no responsibility for the integrity of the installation.

Please read the following instruction prior to installation of this product. Failure to follow these safety guidelines could result in damage to the product, vehicle and can even cause serious injury.

SAFETY GUIDE


Do not install or operate this product unless you have read and understood the following safety information.

1. Proper training and installation of this product is required in order to ensure the maintenance and safety of its use.
2. Take safety precautions when working with live electrical connections.
3. The result of improper wiring can lead to serious risk. If wires are not properly bonded and grounded, this could cause a fire hazard.
4. Install the controls of the product at a convenient location where the operator does not lose eye contact with the roadway.
5. It is important to NOT install the controls of this light or have any wires in the vicinity of an air bag or it's deployment as this can reduce the effectiveness of the air bag and cause serious injury or death.
6. It is the responsibility of the operator to determine where to mount and wire this product safely by referring to the vehicle's user manual.
7. The operator must ensure that all features of this product are working correctly. The projection of the light should not be blocked by any obstructions.
8. The use of any warning devices, including this product does NOT guarantee the right of way. Fellow motorists can and will react differently to a warning signal. It is the responsibility of the operator to proceed with caution when activating this product while driving on any road.
9. The user is responsible for understanding and obeying all laws regarding warning signal devices. The user must review all applicable city, state and federal laws and regulations before using this product. The manufacturer and distributor are NOT liable for any injury or penalty resulting from the use of this warning device.
10. Do not use the work lamp function as a reverse light, as it will invalidate Reverse DOT Compliance.

NOTE: Avoid leaving the work lamp function "on" for more than 2 hours in hot environments (above 80°F), as excessive heat may cause damage.


CONNECTIONS

PL3 Connector



Ground
Tail
Stop / Turn Signal

0.180 Male Bullet Plugs



Plug 1 (Red): High-intensity work lamp (must be connected to a dedicated power switch).

Plug 2 (Black): Low-intensity brake function (can be wired directly to the brake line).



GUIDE D'INSTALLATION

TLED-450R



MISE EN GARDE!!

Les instructions sont fournies à titre indicatif uniquement. Des supports, câblage et / ou scellant supplémentaires peuvent être nécessaires et relèvent de la responsabilité de l'installateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour l'intégrité de l'installation.

Veuillez lire les instructions suivantes avant d'installer ce produit. Si ces précautions ne sont pas respectées, cela pourrait endommager le produit ou le véhicule, voire causer des blessures graves.

GUIDE DE SÉCURITÉ


N'installez pas et n'utilisez pas ce produit à moins d'avoir lu et compris les informations de sécurité suivantes.

1. Une formation et une installation autorisées de ce produit sont nécessaires pour assurer l'entretien et la sécurité de son utilisation.
2. Prenez des précautions de sécurité lorsque vous travaillez avec des connexions électriques sous tension.
3. Le résultat d'un câblage incorrect peut entraîner de graves risques. Si les fils ne sont pas correctement mis à la terre, cela pourrait entraîner un risque d'incendie.
4. Installez les commandes du produit à un endroit pratique où l'opérateur ne perd pas contact avec la chaussée.
5. Il est important de NE PAS installer ce produit ou d'avoir des fils à proximité d'un coussin gonflable ou son déploiement car cela peut réduire l'efficacité du coussin gonflable et provoquer des blessures graves ou la mort.
6. Il est de la responsabilité de l'opérateur de déterminer où monter et câbler ce produit en toute sécurité en se référant au manuel d'utilisation du véhicule.
7. L'opérateur doit s'assurer que toutes les fonctionnalités de ce produit fonctionnent correctement. La projection ne doit être obstruée par aucun obstacle.
8. L'utilisation de tout dispositif d'avertissement, y compris ce produit, ne garantit PAS l'emprise. Les autres automobilistes peuvent réagir et réagiront différemment à un signal d'avertissement. Il est de la responsabilité de l'opérateur de procéder avec prudence lors de l'activation de ce produit pendant la conduite sur n'importe quelle route.
9. L'utilisateur est responsable de la compréhension et du respect de toutes les lois concernant les dispositifs de signalisation d'avertissement. L'utilisateur doit passer en revue toutes les lois et réglementations locales, étatiques et fédérales applicables avant d'utiliser ce produit. Le fabricant et le distributeur ne sont PAS responsables des blessures ou des pénalités résultant de l'utilisation de ce dispositif d'avertissement.
10. Ne pas utiliser la fonction de lampe de travail comme feu de recul, car elle invalidera la conformité DOT inversée.

REMARQUE: Évitez de laisser la fonction de lampe de travail "allumée" pendant plus de 2 heures dans des environnements chauds (au-dessus de 80°F), car une chaleur excessive peut causer des dommages.


CONNEXIONS

Connecteur PL3



Terrain
Arrière
Arrêt / clignotant

Fiche Males 0.180



Fiche 1 (Rouge): Lampe de travail à haute intensité (doit être connectée à un interrupteur d'alimentation dédié).

Fiche 2 (Noir): Fonction de freinage à faible intensité (peut être raccordée directement au câble de frein).